






Størrelse 83.0 x 50.0 x 16.0 mm
3.3 x 2.0 x 0.6 tommer

Vægt 88.0 g
3.1 g

Display 240 x 320 pixels (QVGA)
16,777,216 color TFT

Farver  [Sort](#)
 [Pearl White](#)
 [Lime](#)
 [Rød](#)
 [Lyserød](#)

Hukommelse MicroSD™ support (up to 16 GB)
Phone memory 128MB*

* Den faktiske ledige hukommelse kan variere pga. telefonens konfiguration



Batteriideevne

Batteriets ydeevne kan variere afhængig af netværksforhold, konfiguration og mobilbrug.

Netværk	Taletid (op til)	Standbytid	Videopkald (op til)
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900	4 timer	285 timer	✕

UMTS/HSPA 900/2100 3 timer 30 min 360 timer X

UMTS/HSPA 850/1900/2100 3 timer 30 min 360 timer X

 = kommer senere X = Anvendes ikke

Networks

Note that UMTS/HSPA network compatibility varies per location.

Kamera

Kamera - 5 megapixel

Optag og del særlige øjeblikke.

Autofokus

Automatisk fokus giver optimal klarhed.

Geo-tagging

Tag dine billeder, så du kan se, hvor de er taget.

Optagelse af video

Fang øjeblikket, mens det sker.

Videolys

Mere lys til videooptagelse

Musik

TrackID™

Optag nogle få sekunder af en sang, og få oplysninger om melodi, kunstner og album sendt til telefonen på få sekunder.

Sony Ericssons musikafspiller

Nyd dine yndlingsnumre sorteret efter kunstner, album og nummer. Opret dine egne afspilningslister.

Understøtter musiktone - MP3, AAC

Brug originalindspilninger som ringetoner.

Albumcovers

Vælg musik efter cd-covers eller andre billeder

PlayNow™

Download musik og spil direkte til telefonen.

Bluetooth™-stereo (A2DP)

Musik fra telefon til hovedsæt via en trådløs forbindelse.

Internet

Google™-søgning

Find det, du leder efter, med søgefunktionen i Google™.

Browser - WebKit

Komplet internetbrowser med understøttelse af standardprotokoller, billeder og video.

Bogmærker

Hurtig adgang til dine foretrukne websteder.

Underholdning

Videovisning

Se videoklip på telefonskærmen.

Radio - FM-radio med RDS

Radiounderholdning døgnet rundt.

3D-spil

Spil kvalitetsspil med fuld farve og dybde.

Streaming video

Se videoer, så snart du modtager dem. Ikke brug for lagerplads.

YouTube™

Se dine yndlingsvideoer fra YouTube™ eller upload dine egne - der er nem adgang via YouTube™-programmet.

Tilslutning

Synkronisering med pc

Hold telefonkontakter, kalender og planlægningsinfo ajourført med de tilsvarende oplysninger på din computer.

3.5 mm-audiostik

Del musikken via det ekstra stik. Brug hovedtelefoner med standard 3.5 mm-stik.

Bluetooth™-teknologi

Sikker trådløs forbindelse til overførsel af filer til andre Bluetooth™-produkter inden for en rækkevidde på op til 10 meter.

Google Maps™

Find vej til din destination.

aGPS

Brug placeringsbaserede tjenester fra GPS.

Understøtter USB

Slut mobilen til din computer

USB-masselagring

Opret forbindelse, og flyt elementer mellem computer og telefon.

WiFi™-certificeret

Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.

Detaljeret vejvisning* med Wisepilot™

Få live-instrukser til, hvordan du finder frem til din destination – den sjove vej.

Beskeder

Samtaler

Sms i chatstil.

E-mail

Tjek din e-mail-indbakke, uanset hvor du befinder dig.

Exchange ActiveSync®

Stay seamlessly synchronized with your Microsoft® Exchange email server.

Instant messaging

Online chat På farten.

Prædiktiv tekstindtastning

Hurtige og nemme SMS.

Tekstbeskeder (SMS)

Send teksthilsner overalt i verden.

Billedbeskeder (MMS)

Farverige multimediebeskeder.

Kommunikation

Facebook™-applikation

Hold forbindelsen med vennerne på Facebook™ via mobilen.

Sony Ericsson Timescape™

Al din kommunikation med én person samlet på ét sted.

Højtalertelefon

Håndfri komfort ved opkald.

Vibrator

Du ved, når der kommer et opkald eller en besked, selvom telefonen er i lydløs tilstand.

Design

Auto-rotér

Skift fra lodret til vandret tilstand ved at dreje telefonen. Alt, der vises, drejer, så det passer.

Baggrundsbillede

Få vist dit yndlingsbillede på skærmen i standby.

Organiser

Berøringsskærm

Intuitiv navigation – du skal blot røre ved skærmen.

Vækkeur

Indstil telefonens alarm til at ringe efter eget valg.

Kalender

Gem aftaleoplysninger, og indstil påmindelser.

Lommeregner

Fuldfunktionel lommeregner, når du har brug for den.

Flytilstand

Deaktiver radiomodtagere og -sendere i telefonen, så du sikkert kan anvende andre funktioner.

Noter

Digitale noter om ting, du skal huske.

Telefonbog

De oplysninger, du behøver for at holde kontakt til venner og familie.

Stopur

Mål, hvor lang tid alting tager.

Opgaver

Opret, sortér og gem oplysninger om ting, du skal gøre. Indstil påmindelser.

Timer

Vælg et tidspunkt. Så giver telefonen et signal, når tiden er gået.

Uendelig-knappen

Kun et klik væk fra alt om dine venner eller alt det kunsterinfo, du har brug for.

Ansvarsfraskrivelse

Facebook™-programmet tilbydes muligvis ikke under alle udbyderkonfigurationer