



Conference phones for every situation

Konftel 50 – praktisk konferenceenhed til kontoret

En smart måde at mødes på takket være perfekt lyd kvalitet. Konftel 50 er en fleksibel enhed til effektive telefonomøder ved skrivebordet eller i mindre mødelokaler. Tilsluttes til system-, DECT- eller mobiltelefoner. Kan også tilsluttes til computere.



FORDELENE VED KONFTEL

- Krystalklar lyd – OmniSound®
- Naturlig lyd – i begge retninger (full duplex)
- 2 års garanti

FORDELENE VED KONFTEL 50

- Flytbar enhed, nem at tilslutte og bruge
- Kræver hverken separat telefonlinje eller abonnement
- Tilsluttes til de fleste system-, DECT- eller mobiltelefoner
- Kan også tilsluttes til telefon eller computer ved IP-telefoni
- Tastaturet indeholder volumenkontrol, anti-medhørsknap og justeringsknap
- Samarbejder med telefonens funktioner, f.eks. trepartssamtaler
- Kan kombineres med headset

Til alle situationer og forhold. Konftels konferenceenheder er udstyret med OmniSound® – lydteknologien for en følelse af virkelig at være til stede. Det giver mulighed for flere spontane møder og hurtige beslutninger. En friere måde at arbejde på.

Flere muligheder!

Konftel 50 er let at installere og bruge. Perfekt til kontoret eller mødelokalet, da den kan anvendes på mange forskellige måder. Konftel 50 har et optageområde på ca. 30 m².



Telefonmøder via din systemtelefon

Konftel 50 sluttes til udgangen af telefonrøret på din systemtelefon. Passer til de fleste omstillingsborde. Switchboksen gør, at du med et tryk på en knap kan skifte mellem at tale håndfrit eller via telefonrøret. Du kan også slutte et headset til, hvis du foretrækker det

Telefonmøder via din GSM- eller DECT-telefon

Ved at tilslutte et særligt kabel (tilbehør) til din Konftel 50 kan du holde telefonmøder via din GSM- eller DECT-telefon. Du ringer, som du plejer, og anvender telefonens funktioner.

OmniSound® – den krystallklare lyd

Bevæg dig frit i rummet, diskutér og debatter med bevaret lyd kvalitet uden forstyrrende lydudfald, dæmpning eller ekko. OmniSound® giver en naturlig følelse af at være til stede takket være full duplex med såvel lydoptag som lyd gengivelse i 360°. En superfølsom mikrofon og tre indbyggede surround-højttalere hhv. optager og spreder lyden i alle retninger.



Telefonmøder via din computer

En computer (pc/Mac) udstyret med software til IP-telefoni (Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel IP softphone 2050 m.fl.) bliver nemt til en IP Softphone konferenceenhed. Man skal blot tilslutte en Konftel 50 til computerens lydindgang (kabler medfølger). For direkte tilslutning til computerens USB-indgang tilbyder Konftel en USB-adapter (tilbehør).

TEKNISKE DATA

Strømforsyning: Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Elkabel 6 meter, modulær 4/4.
Tilslutning: Analog ind-/udgang 3 meter, modulær 6/6. Switchboks med modulær 4/4, 0,5 meter.
Kompatibilitet: Tilsluttes til en systemtelefon via praktisk taget et hvilket som helst omstillingsbord.
Godkendelse: CE, FCC, UL og CSA.
Højttalervolumen: Kan justeres i 15 trin.
Mikrofonvolumen: Kan justeres i 5 trin.
Optageområde: Mikrofon < 30 m².
Anb. lydforhold i lokalet: Efterklangstid: < 0,5 sek. Baggrundsstøj: < 45 dBA.
Temperatur: 5° - 40° C.
Størrelse: 232 mm diameter.
Vægt: 700 gram.
Farve: Seashell white.

TILBEHØR

Mobiltelefonkabel til en række forskellige DECT- og mobiltelefoner. Læs mere på www.konftel.com.
 900103339 Forlængerledning el, 10 meter.
 900103328 Forlængerledning tele, 10 meter.
 9146030 Vægophæng.
 900102070 Transporttaske.
 900102058 USB-adapter.

GARANTI

2 års garanti.

Læs mere på www.konftel.com om Konftel 50 og andre Konftel-produkter.

Forhandler:

KONFTEL

Konftel AB, Box 268, SE 901 06 Umeå, Sweden
 Phone +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35 info@konftel.com